

NL - Gebruikershandleiding
Voorbankset voor Makki

EN - User manual
Front bench set for Makki

DE – Benutzerhandbuch
Vorderbank-Set für Makki

FR - Manuel d'utilisation
Set siège avant pour Makki

DK – Brugervejledning
Bæksædesæt forrest til Makki


SV - Användarhandbok
Frontsits, set för Makki




Art. nr: 653540100

NL - Gebruikershandleiding
Voorbankset voor Makki

Onderdelen



Nr-Onderdeel	*)	Aantal
1. Gordelset		1
2. Voorbank		1
3. Inbusbout		4



Nr-Onderdeel	*)	Aantal
4. Gordel		1
5. Gesp		1
6. Bodemplaat		1
7. Topplaat		1

Veiligheidsinstructies

- De gespen van de gordels moeten tijdens het rijden altijd vastgeklit zijn, ook als er geen kind in



8717118592267

Je blijft fietsen |

KONINKLIJKE
Gazelle




zit. Anders kan een gordel mogelijk in het voorwiel terechtkomen.

- Neem deze gebruikershandleiding en in het bijzonder de veiligheidsinformatie aandachtig door voordat je de voorbankset voor de Makki gaat monteren.
- Deze voorbankset is alleen geschikt voor gebruik in de bak van de Makki bakfietsen van Koninklijke Gazelle N.V.
- Het rij- en stuurgedrag kan worden beïnvloed bij gebruik van de voorbankset. Matig je snelheid dan ook bij bochten en obstakels. Lees de veiligheids- en gebruiksinstructies in de Makki gebruikershandleiding aandachtig door.
- Aanpassingen aan de voorbankset zijn niet toegestaan. In geval van aanpassingen kan de functionaliteit niet gewaarborgd worden en vervalt de garantie.
- Zorg ervoor dat de voorbankset niet overbelast wordt. Dit kan onveilige situaties en/of schade veroorzaken. De voorbank is belastbaar tot een maximum gewicht van 40 kg.

Montage


Het plaatsen van de voorbankset gaat als volgt:




- Positioneer de voorbank **2** met de bodemplaat **6** naar onderen en gordel **4** aan de voorzijde in de bak van de Makki.
- Bevestig de voorbank **2** aan de vier montagepunten in de bak van de Makki met de meegeleverde Inbusbout **3**. Gebruik hiervoor een inbusleutel maat 5.




"LET OP" Zorg ervoor dat de gordel **4** niet tussen de voorbank **2** en de bak van de Makki bekneld raakt.




- Draai de vier bouten van de originele topplaat van de bak van de Makki los. Gebruik hiervoor Inbusleutel 5.



- Verwijder de originele topplaat.



- Plaats topplaat **7** op de plaats waar de originele topplaat zat.



- Zet topplaat **7** vast met de oorspronkelijke bouten.

De voorbankset is nu klaar voor gebruik.



"OPMERKING" Bewaar de originele topplaat voor het eventueel later terugplaatsen.



"OPMERKING" Controleer na verloop van tijd of de verbindingen nog goed vast zitten. Ze mogen niet 'rammelen of los zitten'. In geval van twijfel, raadpleeg een Gazelle service specialist.

Gebruik

De voorbankset is alleen bedoeld voor het ondersteunen en vastzetten van kinderen van 1,5 tot 7 jaar in de bak van de Makki.

De voorbankset is te gebruiken in combinatie met sommige andere accessoires van de Makki. Raadpleeg hiervoor je Gazelle service specialist.



"GEVAAR" Laat kinderen nooit onbeheerd achter in de bak van de Makki. De fiets kan omvallen. Dit kan lestel veroorzaken.



"GEVAAR" Houdt kinderen in de bak in het oog. Ze zouden zelf de gesp los kunnen maken.



"LET OP" De voorbank **2** van de voorbankset is gemaakt van geschuimd kunststof. Belast deze niet te zwaar en niet met scherpe objecten; dit kan schade tot gevolg hebben.

Voor het vastzetten en losmaken van kinderen in de bak en het inkorten en verlengen van de gordels is beschreven in de Gebruikershandleiding van de Makki.

Onderhoud

Schoonmaken

De voorbankset kan na verloop van tijd vies worden.

Gebruik voor het schoonmaken geen chemische middelen, dit kan de materialen aantasten.

Gebruik voor het schoonmaken een spons met warm water en afwasmiddel.

Opbergen

Zorg ervoor dat er geen zware voorwerpen op de voorbankset geplaatst worden. Dit kan schade veroorzaken.

Garantie

- De garantietermijn gaat in op de dag van aankoop van de voorbankset. De aankoopnota dient als bewijs hiervoor. Deze moet je overleggen om aanspraak te kunnen maken op garantie.
- Gedurende de geldende garantieperiode(s) zullen alle onderdelen, waarvan is vastgesteld door Gazelle dat er sprake is van een materiaal- en fabricagefout, naar keuze van Gazelle worden gerepareerd, dan wel worden vergoed.
- Gazelle geeft 2 jaar garantie op materiaal- en constructiefouten op de voorbankset.

Document

Doc. nr.: 660206800
Versie 1.2 - 2021

Adresgegevens

Koninklijke Gazelle N.V.

Wilhelminaweg 8
Dieren

Postadres:


Postbus 1
6950 AA Dieren
Nederland

www.gazelle.nl




EN - User manual Front bench set for Makki

Components



No-Component)	Number
1. Belt set		1
2. Front bench		1
3. Allen key		4




No-Component)	Number
4. Belt		1
5. Buckle		1
6. Floor plate		1
7. Top plate		1

Safety instructions

- The buckle of the belts must always be clicked secure whilst cycling, even when there is no child seated. A belt could otherwise get stuck in the front wheel.
- Please carefully read this user manual and, in particular, the safety instructions before mounting the Front bench set for the Makki.
- This Front bench set is only suitable for use in the box of the Makki cargo bikes of Royal Dutch Gazelle NV
- The riding and steering behaviour can be influenced when using the Front bench set. Therefore moderate your speed with bends and obstacles. Carefully read the safety and user instructions in the Makki user manual.
- It is forbidden to make any modifications to the Front bench set. If modifications have been made the functionality cannot be guaranteed, thereby rendering the warranty null and void.
- Ensure that the Front bench set is not overloaded. This can lead to unsafe situations and/or damage. The front bench can withstand loads of up to 40 kg.

Assembly


Placing the Front bench set of the Makki is carried out as follows:




- Position the front bench **2** with the floor plate **6** downwards and belt **4** at the front in the box of the Makki.
- Secure the front bench **2** to the four mounting points in the box of the Makki using the supplied Allen key **3**. Use allen key size 5 for this.




"ATTENTION" Make sure that the belt **4** does not get stuck between the front bench **2** and the box of the Makki.




- Loosen and remove the four bolts of the original top plate of the box of the Makki. Use Allen key 5 for this.



- Remove the original top plate.



- Place top plate 7 where the original top plate was located.



- Secure top plate 7 using the original bolts.

The Front bench set is now ready for use.

! "REMARK" Keep the original top plate in case you wish to put it back on later.

! "REMARK" After some time check that the connections are still firm. Make sure they do not rattle or are loose. In the event of doubt, consult a Gazelle service specialist.

Use

The Front bench set is only intended for supporting and securing children from 1,5 up to 7 years of age in the box of the Makki.

The Front bench set can be used in combination with some other accessories of the Makki. For this, consult the Gazelle service specialist.

! "DANGER" Never leave children unattended at the back of the Makki box. The bike may fall over. This could cause injury.

! "DANGER" Keep an eye on the children in the box. They may be able to undo the buckle themselves.

! "ATTENTION" The front bench 2 of the Front bench set is made from foamed plastic. Do not overload this and not with sharp objects, as it could result in damage.

The User manual of the Makkidescribes how to secure and release children in the box, as well as how to lengthen and shorten the belts.



Maintenance

Cleaning

The Front bench set can get dirty after some time.

When cleaning, do not use any chemical agents, as this can damage the materials.

Clean using a sponge with warm water and washing up liquid.

Storage

Make sure that no heavy objects are placed on the Front bench set. This could cause damage.

Warranty

- The warranty period starts on the purchase date of the Front bench set. The purchase invoice is proof of purchase. You have to be able to produce this to claim under the warranty.
- During the valid warranty period(s), all parts, where it has been determined by Gazelle that there is a material and manufacturing defect, will be repaired or reimbursed at Gazelle's discretion.
- Gazelle gives 2 years' warranty against material and manufacturing defects of the Front bench set.

Address details

Royal Dutch Gazelle NV

Wilhelminaweg 8
6951 BP Dieren

Postal address:


Postbus 1
6950 AA Dieren
The Netherlands

www.gazellebikes.com/en-gb




DE – Benutzerhandbuch Vorderbank-Set für Makki

Einzelteile



Nr. – Teil	*)	Anzahl
1. Gurt-Set		1
2. Vorderbank		1
3. Innensechskantschraube		4




Nr. – Teil	*)	Anzahl
4. Gurt		1
5. Schnalle		1
6. Bodenplatte		1
7. Oberplatte		1

Sicherheitshinweise

- Die Schnallen der Gurte müssen während der Fahrt immer festgeklickt sein, auch wenn kein Kind auf der Vorderbank sitzt. Anderenfalls kann ein Gurt möglicherweise in das Vorderrad gelangen.
- Bitte lesen Sie sich dieses Benutzerhandbuch und insbesondere die Sicherheitshinweise aufmerksam durch, bevor Sie das Vorderbank-Set für das Makki montieren.
- Dieses Vorderbank-Set eignet sich nur für die Verwendung in der Box von Makki Lastenfahrrädern von Koninklijke Gazelle NV.
- Wenn Sie das Vorderbank-Set verwenden, kann dadurch das Fahr- und Lenkverhalten beeinflusst werden. Reduzieren Sie deshalb die Geschwindigkeit in Kurven und bei Hindernissen. Bitte lesen Sie sich die Sicherheits- und Nutzungshinweise im Makki Benutzerhandbuch aufmerksam durch.
- Änderungen am Vorderbank-Set sind nicht zulässig. Im Fall von Änderungen kann die Funktionalität nicht gewährleistet werden und verfällt die Garantie.
- Achten Sie darauf, dass das Vorderbank-Set nicht überlastet wird. Dadurch kann es zu unsicheren Situationen und/oder Schäden kommen. Die Vorderbank kann mit einem Gewicht von maximal 40 kg belastet werden.

Montage

Bitte montieren Sie das Vorderbank-Set wie folgt:




- Positionieren Sie die Vorderbank **2** mit der Bodenplatte **6** nach unten und dem Gurt **4** an der Vorderseite in der Box des Makki.
- Befestigen Sie die Vorderbank **2** an den vier Montagepunkten in der Box des Makki mit der im Lieferumfang enthaltenen


Innensechskantschraube **3**. Verwenden Sie dafür einen Innensechskantschlüssel der Größe 5.




"ACHTUNG" Achten Sie darauf, dass der Gurt **4** nicht zwischen der Vorderbank **2** und der Box des Makki eingeklemmt wird.




- Lösen Sie die vier Innensechskantschrauben von der originalen Oberplatte der Box des Makki. Verwenden Sie dafür einen Innensechskantschlüssel der Größe 5.



- Entfernen Sie die originale Oberplatte.



- Platzieren Sie die Oberplatte **7** an die Stelle, an der die originale Oberplatte vorher war.



- Befestigen Sie die Oberplatte **7** mit den ursprünglichen Schrauben.

Das Vorderbank-Set ist jetzt einsatzbereit.



"ANMERKUNG" Bewahren Sie die originale Oberplatte für einen eventuellen Gebrauch zu einem späteren Zeitpunkt auf.



"ANMERKUNG" Überprüfen Sie nach einiger Zeit, ob die Verbindungen noch gut festsitzen. Sie dürfen nicht klappern oder locker sitzen. Wenn Sie sich nicht sicher sind, wenden Sie sich an einen Servicemitarbeiter von Gazelle.

Einsatzbereich

Das Vorderbank-Set dient nur zur sicheren Beförderung von Kindern von 1,5 bis 7 Jahre in der Box des Makki.

Das Vorderbank-Set ist zu verwenden in Kombination mit einigen anderen Zubehörteilen des Makki. Wenden Sie sich dafür an einen Servicemitarbeiter von Gazelle.



"GEFAHR" Lassen Sie Kinder niemals unbeaufsichtigt in der Box des Makki. Das Fahrrad kann umfallen. Dadurch kann es zu Verletzungen kommen.



"GEFAHR" Behalten Sie Kinder in der Box gut im Auge. Sie könnten die Schnalle selbst lösen.





"ACHTUNG" Die Vorderbank **2** des Vorderbank-Set ist aus geschäumtem Kunststoff hergestellt. Belasten Sie diesen Kunststoff nicht zu schwer und nicht mit scharfen Gegenständen, da er sonst beschädigt werden kann.

Das Fest- und Losschnallen von Kindern in der Box sowie das Kürzen und Verlängern von Gurten wird im Abschnitt Benutzerhandbuch des Makki erläutert.

Pflege

Reinigen

Das Vorderbank-Set kann im Laufe der Zeit schmutzig werden.

Verwenden Sie zum Reinigen keine chemischen Mittel, weil dadurch die Materialien beschädigt werden können.

Verwenden Sie zum Reinigen eine Schwamm und warmes Wasser mit Spülmittel.

Aufbewahrung

Achten Sie darauf, dass keine schweren Gegenstände auf das Vorderbank-Set gelegt werden. Dadurch kann es beschädigt werden.

Garantie

- Die Garantielaufzeit beginnt an dem Tag, an dem Sie das Vorderbank-Set kaufen. Der Kaufbeleg dient dafür als Nachweis. Diesen müssen Sie vorlegen, um Ihren Anspruch auf Garantie geltend machen zu können.
- Während der geltenden Garantielaufzeit(en) werden alle Teile, bei denen laut Gazelle nachweislich ein Material- und Herstellungsfehler vorliegt, je nach Ermessen von Gazelle entweder repariert oder ersetzt.
- Gazelle gewährt zwei Jahre Garantie auf Material- und Konstruktionsfehler am Vorderbank-Set.

Adressdaten

Koninklijke Gazelle NV

Wilhelminaweg 8
6951 BP Dieren

Postanschrift:


Postbus 1
6950 AA Dieren
Niederlande

www.gazelle.de




FR - Manuel d'utilisation Set siège avant pour Makki

Pièces détachées



N° pièce détachée	*)	Quantité
1. Set ceinture		1
2. Siège avant		1
3. Vis à tête hexagonale		4



N° pièce détachée	*)	Quantité
4. Ceinture		1
5. Boucle		1
6. Plaque d'assise		1
7. Plaque supérieure		1

Instructions de sécurité


- Les boucles des ceintures doivent toujours être clipsées pendant la conduite, y compris s'il n'y a

pas d'enfants sur le siège. En effet, une ceinture pourrait se coincer dans la roue avant.

- Lisez attentivement ce manuel d'utilisation, en particulier les informations de sécurité, avant de monter le Set siège avant pour le Makki.
- Ce Set siège avant est uniquement adapté au bac des vélos cargos Makki de Royal Dutch Gazelle NV.
- L'utilisation du set Set siège avant peut influencer la conduite et la direction du vélo. Modérez votre vitesse en cas de virages et obstacles. Lisez attentivement les instructions de sécurité et d'utilisation du manuel d'utilisation Makki.
- Les adaptations du Set siège avant ne sont pas autorisées. En cas d'adaptations, la fonctionnalité ne peut pas être assurée et la garantie devient donc nulle.
- Veillez à ce que le Set siège avant ne soit pas surchargé. Cela peut entraîner des situations non sûres et/ou des dommages. Le siège avant peut supporter une charge maximale de 40 kg.

Montage


Le Set siège avant se monte comme suit :




- Positionnez le siège avant **2** avec la plaque d'assise **6** vers le bas et la ceinture **4** sur le côté avant du bac du Makki.
- Fixez le siège avant **2** aux quatre points de montage dans le bac du Makki à l'aide de la Vis à tête hexagonale **3** fournies. Utilisez pour cela une clé Allen taille 5.




"ATTENTION" Veillez à ce que la ceinture **4** ne soit pas coincée entre le siège avant **2** et le bac du Makki.




- Dévissez les quatre vis de la plaque supérieure originale du bac du Makki. Utilisez pour cela une clé Allen taille 5.



- Retirez la plaque supérieure originale.



- Placez la plaque supérieure 7 à l'endroit où se trouvait la plaque supérieure originale.



- Fixez la plaque supérieure 7 avec les vis originales.

Le Set siège avant est maintenant prêt à être utilisé.

! "NOTE" Conservez la plaque supérieure originale pour un éventuel remplacement ultérieur.

! "NOTE" Au bout d'un certain temps, vérifiez si les connexions sont encore bien fixées. Il ne doit pas y avoir de bruit ou de jeu. En cas de doute, demandez conseil à un spécialiste service Gazelle.

Utilisation

Le Set siège avant est uniquement destiné au soutien et au maintien des enfants âgés de 1,5 à 7 ans dans le bac du Makki.

Le Set siège avant doit être utilisé avec certains accessoires du Makki. Consultez pour cela le spécialiste service Gazelle.

! "DANGER" Ne laissez jamais les enfants sans surveillance dans le bac du Makki. Le vélo peut en effet tomber. Cela pourrait induire des blessures.

! "DANGER" Surveillez les enfants dans le bac. Ils pourraient retirer la boucle.

! "ATTENTION" Le siège avant 2 du Set siège avant est fabriqué en plastique mousse. Ne le surchargez pas et ne le encombrez pas d'objets tranchants : cela pourrait entraîner des dommages.

La procédure pour attacher et détacher les enfants dans le bac et raccourcir ou rallonger les ceintures est décrite dans le Manuel d'utilisation du Makki.



Entretien

Nettoyage

Au bout d'un certain temps, le Set siège avant peut devenir sale.

Pour le nettoyer, n'utilisez pas de produits chimiques : ceux-ci peuvent abîmer les matériaux.

Pour le nettoyage, utilisez une éponge avec de l'eau chaude et du liquide vaisselle.

Rangement

Veillez à ce qu'aucun objet lourd ne soit posé sur le Set siège avant. Cela peut entraîner des dommages.

Garantie

- La période de garantie commence à la date d'achat du Set siège avant. La facture sert de preuve d'achat. Vous devez la présenter pour pouvoir prétendre à la garantie.
- Pendant la (les) période(s) de garantie en vigueur, toutes les pièces pour lesquelles Gazelle a constaté un défaut de matériau et/ou de fabrication seront, à la discrétion de Gazelle, soit réparées, soit remboursées.
- Gazelle donne 2 ans de garantie sur les défauts de matériaux et de fabrication sur le Set siège avant.

Adresse

Royal Dutch Gazelle NV

Wilhelminaweg 8
6951 BP Dieren

Adresse postale :


Postbus 1
6950 AA Dieren
Pays-Bas

www.gazellebikes.com/fr-fr




DK – Brugervejledning Bæksædesæt forrest til Makki

Komponenter



Komponent nr.	*)	Antal
1. Selesæt		1
2. Bæksæde forrest		1
3. Unbrakonøgle		4




Komponent nr.	*)	Antal
4. Sele		1
5. Spænde		1
6. Gulvplade		1
7. Topplade		1

Sikkerhedsanvisninger

- Selespænderne skal altid være klikket på plads under cykling, selvom der ikke er et barn på sædet. Ellers kan selerne blive viklet ind i forhjulet.
- Læs denne brugervejledning, og især sikkerhedsanvisningerne, inden montering af det forreste bæksædesæt til Makki.
- Dette bæksædesæt forrest er kun beregnet til brug i ladet på Makki ladcykler fra Royal Dutch Gazelle.
- Cyklens køre- og styreegenskaber kan blive påvirket ved brug af det forreste bæksædesæt. Afpas derfor hastigheden i sving og ved forhindringer. Læs sikkerheds- og betjeningsanvisningerne i betjeningsvejledningen til Makki.
- Det er forbudt at foretage ændringer af det forreste bæksædesæt. Hvis der foretages ændringer, kan der ikke garanteres for funktionaliteten, og derfor bortfalder garantien.
- Det forreste bæksædesæt må ikke overbelastes. Ellers kan brugen af det være forbundet med fare, og/eller det blive beskadiget. Det forreste bæksæde er beregnet til en vægtbelastning på op til 40 kg.

Montering

Benyt følgende fremgangsmåde til at placere det forreste bæksædesæt:



- Placer det forreste bæksæde **2** med gulvpladen **6** nedad og selen **4** forrest i ladet på Makki.
- Fastgør det forreste bæksæde **2** på de fire monteringspunkter i ladet på Makki med den med-


DK




følgende unbrakonøgle 3. Det skal bruges en unbrakonøgle størrelse 5 hertil.




"OBS" Pas på, at selen 4 ikke kommer i klemme mellem det forreste bænkssæde 2 og ladet på Makki.




- Løsn og afmonter de fire bolte på den normale topplade i ladet på Makki. Det skal bruges en unbrakonøgle størrelse 5 hertil.



- Afmonter den eksisterende topplade.



- Placer toppladen 7, hvor den eksisterende topplade er placeret.



- Fastgør toppladen 7 med de eksisterende bolte.

Nu er det forreste bænkssædesæt klar til brug.



"BEMÆRK" Behold den oprindelige topplade, hvis der bliver brug for at montere den igen på et senere tidspunkt.



"BEMÆRK" Kontroller, at komponenterne stadig er rigtig fastspændt, når der er gået noget tid. Kontroller, at de ikke rasler eller sidder løst.

Kontakt Gazelle serviceforhandleren i tvivlstilfælde.

Anvendelse

Det forreste bænkssædesæt er kun beregnet til at bære og holde børn 1,5 til 7 år fastspændt i ladet på Makki.

Bænkssædesættet kan anvendes sammen med andet tilbehør til Makki. Kontakt Gazelle serviceforhandleren herom.



"FARE" Børn må aldrig efterlades uden opsyn bagest i ladet på Makki. Cyklen kan vælte med risiko for personskade.



"FARE" Hold opsyn med børn i ladet. De vil selv kunne udløse selespændet.



"OBS" Det forreste bænkssæde 2 til det forreste bænkssædesæt er fremstillet af skumplast. Det må ikke overbelastes og belast ikke med skarpe genstande, da det kan blive beskadiget.

I betjeningsvejledningen til Makkibeskrives korrekt fastspænding af børn i ladet og frigørelse af selerne, samt hvordan de gøres længere/kortere.



Vedligeholdelse

Rengøring

Det forreste bænksædesæt kan blive tilsmudset ved brug.

Der må ikke anvendes kemiske rensmidler til rengøring, da materialet kan blive beskadiget.

Brug en svamp og varmt vand med opvaskemiddel til rengøring.

Opbevaring

Der må ikke placeres tunge genstande på det forreste bænksædesæt. Ellers kan det blive beskadiget.

Garanti

- Garantiperioden gælder fra købsdatoen for det forreste bænksædesæt. Købsfakturaen gælder som kvittering. Den skal forevises som dokumentation ved garantireklamationer.
- I den gældende garantiperiode vil alle komponenter, hvor Gazelle har konstateret, at der er en materiale- og fabrikationsfejl, blive repareret eller godtgjort efter Gazelles skøn.
- Gazelle giver 2 års garanti på det forrest bænksædesæt for materiale- og produktionsfejl.

Adresseoplysninger

Royal Dutch Gazelle NV

Wilhelminaweg 8
6951 BP Dieren

Postadresse:

Postbus 1
6950 AA Dieren
Holland

www.gazellebikes.com/da-dk

DK

Ride like the Dutch |


ROYALDUTCH
Gazelle




SV - Användarhandbok

Frontsits, set för Makki

Delar



Nr-del	*)	Antal
1. Säkerhetsbälte		1
2. Frontsits		1
3. Insexmutter		4




Nr-del	*)	Antal
4. Säkerhetsbälte		1
5. Spänne		1
6. Bottenplatta		1
7. Topplatta		1

Säkerhetsinstruktioner

- Säkerhetsbältenas spännen ska vara fastsatta under körning, även om de inte används. Annars kan bältet fastna i framhjulet.
- Läs denna bruksanvisning och särskilt säkerhetsinformationen noggrant innan du monterar frontsitsen på din Makki.
- Detta frontsitsen är endast avsedd för användning i lådan på en Makki transportcykel från Royal Dutch Gazelle N.V.
- Kör- och styrbeteende kan påverkas när du använder en frontsits. Kör inte för fort i kurvor och undvik gupp. Läs noga säkerhets- och användarinstruktionerna för Makki.
- Det är inte tillåtet att modifiera frontsitsen. Vid ändringar kan funktionaliteten inte garanteras och garantin upphör att gälla.
- Se till att inte överbelasta frontsitsen. Detta kan orsaka osäkra situationer och/eller skada. Frontsitsen kan belastas med en vikt på 40 kg.

Montering


Så här monterar du frontsitsen:




- Placera frontsitsen **3** med bottenplattan **6** nedåt och säkerhetsbältet **4** mot fronten i lådan på din Makki.
- Fäst frontsitsen **2** på fyra platser i lådan på Makki med de medlevererade insexmuttrarna **3**. Använd insexnyckel nr. 5.




"VAR UPPMÄRKSAM" Se till att säkerhetsbältet **4** inte kommer i kläm mellan frontsitsen **2** och lådan på din Makki.




- Lossa de fyra bultarna från lådans originalplatta påMakki. Använd insexnyckel nr. 5.



- Ta bort lådans originaltopplatta



- Placera topplattan 7 för fronsitsen på originalplattans plats.



- Fäst topplattan 7 med samma muttrar.

Frongsitsen är nu färdigmonterad.



"NOTERA" Bevara originalplattan för eventuellt senare byte.



"NOTERA" Kontrollera efter en tid om muttrarna fortfarande sitter fast ordentligt. De får inte skramla eller sitta löst. Om du är osäker, kontakta en Gazelle servicespecialist.

Användning

Frongsitsen är endast avsedd som sits och stöd för barn mellan 1,5 - 7 år i lådan på en Makki.

Frongsitsen kan användas i kombination med en del andra tillbehör för Makki. Kontakta din Gazelle servicespecialist för närmare information om detta.



"FARA" Lämna aldrig barn utan uppsikt i lådan på din Makki. Cykeln kan falla omkull. Detta kan orsaka skador.



"FARA" Håll ett öga på barnen i lådan. De kan lossa på bältena själva.



"VAR UPPMÄRKSAM" Frongsitsen 2 på voorbankset är tillverkad i skummad plast. Överbelasta den inte och undanhåll vassa föremål då detta kan leda till skador.

För att spänna fast och lossa säkerhetsbälten på barn i lådan och för att justera längden på bältena, se Användarhandbok för Makki.



Underhåll

Rengöring

Frontsitsen kan bli smutsigt efter en tids användning. Använd inte kemikalier för rengöring då de kan skada ytskiktet.

Använd en svamp med varmt vatten och diskmedel för rengöring.

Förvaring

Placera inga tunga föremål ovanpå frontsitsen. Detta kan orsaka skador.

Garanti

- Garantiperioden börjar på inköpsdagen av frontsitsen. Kvittot är ditt garantibevis Du måste lämna in kvittot för att kunna göra anspråk på garantin.
- Under tillämplig garantiperiod, där Gazelle har fastställt att det finns ett material- och/eller tillverkningsfel, kommer de att repareras eller ersättas efter Gazellegottfinnande.
- Gazelle ger 2 års garanti på material och konstruktionsfel på frontsitsen.

Adress

Royal Dutch Gazelle N.V.

Wilhelminaweg 8
Dieren

Postadress:

Postbus 1
6950 AA Dieren
Nederländerna

www.gazellebikes.com

SV

Ride like the Dutch |

ROYALDUTCH
Gazelle



